Manuale Istruzioni OKB

Oh by tutondo®

il suono che arreda

www.ohbytutondo.com

Benvenuto nel mondo di

Oh by tutondo®

il suono che arreda

La tecnologia assolutamente rivoluzionaria e il design innovativo rendono
I prodotti della linea Oh by tutondo ideali per ascoltare e straordinari da guardare.
Forma e suono sono uniti in armonia perfetta per regalarLe suggestioni
sensoriali mai provate, e rendere in ogni momento l'ascolto della musica
un'esperienza appagante e coinvolgente.
I prodotti per la diffusione sonora della linea Oh by tutondo
sono stati studiati per garantirLe molti anni di eccellenti prestazioni
con un suono ad alta fedeltà, per ascoltare la Sua musica preferita
o la colonna sonora di film, ai massimi livelli emozionali.

Per il migliore utilizzo dei prodotti della linea Oh by tutondo,
La invitiamo a leggere attentamente il manuale con le informazioni
relative all'installazione e uso dei dispositivi e ad attenersi alle
avvertenze riportate.

Le auguriamo un piacevole ascolto.

Oh by tutondo®
il suono che arreda

AVVERTENZE IMPORTANTI

01 Leggere e seguire tutte le istruzioni contenute nel manuale di informazione e nelle apparecchiature stesse prima dell'installazione e utilizzo delle apparecchiature.

02 Conservare le istruzioni d'uso e d'istallazione delle apparecchiature.

03 Le apparecchiature se montate a muro o soffitto vanno installate come da istruzioni e con tutte le precauzioni e sicurezze del caso rese necessarie ad evitare cadute accidentali durante l'uso e manutenzione delle apparecchiature.

04 Mantenere le apparecchiature a distanza di sicurezza dall'acqua e da fonti di umidità; evitare per esempio l'installazione vicino a tubature idriche, lavandini, lavatrici, lavastoviglie, piscine e più in generale in ambienti ad elevata umidità.

05 Installare le apparecchiature lontane da fonti di calore o materiale infiammabile; evitare per esempio l'installazione vicino a stufe di ogni genere, caloriferi o sostanze facilmente infiammabili.

06 Assicurarsi che il prodotto sia integro, che non abbia subito rotture o manomissioni precedenti all'installazione, a seguito del trasporto o per effetto di un cattivo uso e/o conservazione.

07 Non installare i prodotti su supporti instabili, anche se in via provvisoria.
Assicurarsi che l'installazione sia tale da evitare la caduta delle apparecchiature per intervento di bambini o adulti o per cadute strutturali, dovute a supporti o accessori non in grado si supportarne il peso. Attenzione: le vibrazioni prodotte a seguito della riproduzione del suono possono spostare le apparecchiature audio, se non adeguatamente fissate o semplicemente poste su ripiani lisci; provvedere quindi ad un loro fissaggio onde evitare i danni provocati da cadute accidentali.

08 Le apparecchiature vanno spostate con cautela, non fare movimenti repentini, non forzare, non spingere, non tirare. Accertarsi che i cavi di collegamento siano sufficientemente lunghi e liberi in modo da permettere lo spostamento delle apparecchiature. In caso di necessità, provvedere allo spostamento dalla base dell'apparecchiatura, accompagnando i cavi, senza strappi.

09 Il sistema di altoparlanti genera nel suo intorno campi magnetici, sia pure di limitata entità. Per precauzione, non posizionare in prossimità alcun oggetto che potrebbe essere danneggiato da campi magnetici, come ad esempio: nastri audio o video, floppy disk per pc, carte magnetiche, ecc. In particolare, è il subwoofer a generare il campo magnetico più intenso; oltre alle precauzioni sopra menzionate, deve essere installato distante almeno 60 cm da televisori, monitor video e per pc a tubo catodico, oltre ad altre apparecchiature sensibili (apparati medicali, ecc.).

10 Per le riparazioni e/o sostituzioni, avvalersi di personale specializzato competente, ed utilizzare ricambi originali.

11 Le apparecchiature elettriche vanno alimentate ad un valore di tensione alternata e di frequenza di rete come indicato nel pannello posteriore.

12 Le spine delle apparecchiature devono essere ben inserite nelle apposite prese. Accertarsi che l'impianto elettrico sia in grado di provvedere all' alimentazione di queste apparecchiature.

13 Il cavo di alimentazione non deve essere danneggiato né presentare tagli o asportazioni di materiale alla guaina esterna o a quella dei suoi conduttori, anche se lievi.

14 Non posizionare il cavo di alimentazione elettrica in luoghi di passaggio o altre zone dove potrebbe subire strappi, tagli, compressioni, torsioni e danneggiamenti in genere.
Attenzione: certi animali potrebbero danneggiare il cavo di alimentazione.

15 Per qualunque dubbio o presunta anomalia relativa alle spine/prese e ai cavi di alimentazione, spegnere l'interruttore generale e consultare il Vostro elettricista di fiducia.

Avvertenze Importanti

AVVERTENZE IMPORTANTI

16 Scollegare le apparecchiature dalla presa di alimentazione all'atto di pulizie o interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

17 Scollegare le apparecchiature dalla presa di alimentazione in presenza di temporali e quando non se ne prevede l'utilizzo per lunghi periodi.

18 Non aprire le apparecchiature, non inserire oggetti solidi o liquidi nelle fessure, non modificare, non rimuovere alcuna vite o qualunque dispositivo presente; nel caso di apparecchiature alimentate a tensione di rete sussistono pericoli di folgorazione, incendio, rischi immediati o conseguenti per la salute delle persone, cose e animali.

19 In presenza di anomalie sonore od olfattive, staccare le apparecchiature dalla presa di alimentazione e chiamare un tecnico specializzato.

20 Staccare l'alimentazione e chiamare il centro di assistenza in particolare quando:

a) cavi o spine/prese sono danneggiati;
b) nelle apparecchiature è entrato del liquido oppure qualunque oggetto estraneo;
c) l'apparecchio ha subito danni a seguito di cadute o altre cause;
d) l'apparecchio è stato manomesso;
e) le caratteristiche tecniche sono anomale rispetto a quelle d'origine;
f) in presenza di fumo, odori insoliti, rumori inconsueti, fuoco o scintille.

21 Non appoggiare alcun oggetto sopra le apparecchiature: le vibrazioni potrebbero farle cadere. Oggetti di piccole dimensioni potrebbero entrare nelle fessure e danneggiare le parti funzionanti, con conseguente danneggiamento delle apparecchiature e possibile pericolo per le persone. Non spruzzare o versare su di esse alcun liquido: è pericoloso e si possono provocare cortocircuiti, origine di folgorazioni per le persone e animali, oltre che di incendi.

22 La sostituzione di eventuali fusibili di alimentazione va eseguita da personale specializzato, e deve avvenire con elementi aventi le stesse caratteristiche elettriche indicate nei fusibili originali.

23 Se i prodotti sono inseriti su mobili o pareti, vanno sufficientemente areati e raffreddati.
Devono essere accessibili per interventi di manutenzione e riparazione.

24 Simboli:

Avverte la presenza all'interno di materiale non isolato ad alto voltaggio con pericolo di folgorazione.
Non aprire il coperchio, non togliere le protezioni, non inserire oggetti o liquidi nell'apparecchiatura.

Avverte che per installare l'apparecchiatura è necessario seguire le apposite istruzioni che accompagnano l'apparecchiatura.

Avverte di non aprire il coperchio e le protezioni. Pericolo di folgorazione.
L'apparecchio può essere aperto solo da personale tecnico specializzato, dopo aver scollegato l'alimentazione elettrica.

Oh by tutondo®
il suono che arreda

AVVERTENZE IMPORTANTI

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO (Direttive RAEE)

Attenzione: Per smaltire il presente dispositivo, non utilizzare il normale bidone della spazzatura!

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate devono essere gestite a parte e in conformità alla legislazione che richiede il trattamento, il recupero e il riciclaggio adeguato dei suddetti prodotti.

In seguito alle disposizioni attuate dagli Stati membri, i privati residenti nella UE possono conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate a centri di raccolta designati* o al rivenditore locale che può ritirare gratuitamente se l'utente acquista un altro prodotto nuovo di tipologia simile.
* Per maggiori informazioni si prega di contattare l'autorità locale competente.

Se le apparecchiature elettriche o elettroniche usate hanno batterie o accumulatori, l'utente dovrà smaltirli a parte preventivamente in conformità alle disposizioni locali.
Lo smaltimento corretto del presente prodotto contribuirà a garantire che i rifiuti siano sottoposti al trattamento, al recupero e al riciclaggio necessari prevenendone il potenziale impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana, che potrebbe derivare da un'inadeguata gestione dei rifiuti. Sono previste sanzioni nel caso di irregolarità nel rispetto del Decreto Leg.vo 151/05.

CE

Attenzione:
Il dispositivo è contrassegnato da questo simbolo, che segnala di non smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche insieme ai normali rifiuti domestici.

Per tali prodotti è previsto un sistema di raccolta a parte.

Pulizia e attenzioni particolari

I diffusori OK possono essere spolverati spesso con un panno asciutto o piumino.

Nel caso di necessità di pulizia di macchie, non usare alcun tipo di solvente o liquido corrosivo; usare detergenti liquidi spray per la pulizia di mobili verniciati con l'avvertenza di spruzzarli su un panno nuovo, non direttamente sulle superfici. Non appoggiare oggetti sopra il subwoofer poiché con le vibrazioni indotte dall'emissione di suoni di basse frequenze potrebbero cadere.

Applicazione Home Theatre 5.1 con subwoofer attivo PC33A



NOTE: l'amplificatore audio/video nel programma di configurazione dei diffusori acustici, va settato nel seguente modo:
FRONT SPEAKERS **R** e **L**: SMALL; CENTRAL SPEAKER: SMALL;
SURROUND SPEAKERS: SMALL; SUBWOOFER: ON.

INSTALLAZIONE DIFFUSORE SONORO OKB pendente

Per l'installazione dei diffusori OKB pendenti, seguire le istruzioni di seguito, rispettando la sequenza indicata dalla numerazione.



1 **Fissaggio del cavo al diffusore.**
Infilare il cavo di acciaio nel supporto in modo tale da farlo uscire dal foro laterale. Avvitare completamente la vite C al supporto.
Premere la ghiera D ed estrarre 2/3 mm il cavo dal foro laterale del supporto.
Fissata la misura del cavo, avvitare completamente la ghiera D.

Nota.
Il punto C puo' essere scelto tra i 7 fori della staffa, per orientare il diffusore nel modo desiderato.



2 **Fissaggio del supporto.**
Utilizzare la vite in dotazione o vite e tassello a parete Ø testa della vite 6mm.



3 **Fissaggio del cavo di acciaio.**
Svitare di alcuni giri la ghiera A, e tenendola premuta inserire il cavo di acciaio

Attenzione.
Accertarsi che il supporto sia fissato in maniera solida. Usare sistemi di fissaggio adeguati al tipo di soffitto.



4 **Fissaggio del cavo al supporto.**
Infilare il cavo di acciaio nel supporto in modo tale da farlo uscire dal foro laterale. Avvitare completamente la vite B al supporto.
Per regolare l'altezza del diffusore, premere la ghiera A ed estrarre il cavo dal foro laterale del supporto.
Fissata la misura del cavo, avvitare completamente la ghiera A.

COLLEGAMENTO DIFFUSORE SONORO OKB pendente.

Collegamento diffusori attivi OKB530G.

\+ (rosso 24 V_{DC}) L (bianco segnale) - (calza-negativo)

Collegamento diffusori OKB2G.

\+ (rosso) - (bianco)

Oh by tutondo®
il suono che arreda

Applicazione Home - Schema di collegamento



Specifiche tecniche

Diffusore pendente OKB2G

Impedenza nominale:	8 ohm
Amplificazione raccomandata:	da 30 a 120W
Punto di incrocio acustico:	2,7 kHz a -5 dB
Risposta in frequenza (satellite):	115Hz - 18Khz ± 3dB
Versioni:	MC (metalcromo); BN (nero); WB (bianco)
Peso:	2,2Kg.
Dimensioni esterne (B x H x P):	160 x 180 x 196 mm

Diffusore pendente OKB530G

ISensibilità segnale di ingresso:	4.2 Vrms (12 Vpp)
Potenza di uscita (complessiva):	30 Wrms ; 60 W musicali
Dati di incrocio acustico:	2.8 KHz a -5 dB
Risposta in frequenza:	115 Hz - 18 KHz
Versioni:	MC Metal cromo (silver). BN nero WB bianco
Peso:	3 Kg.
Dimensioni esterne (L x H x P):	160 x 180 x 196 mm

750.1

Oh by tutondo®

il suono che arreda

A.T.E.C. Srl • Via Nobel, 8 • 30020 Noventa di Piave • Venezia, Italia • Tel +39 0421 65288 • Fax +39 0421 659017
info@ohbytutondo.com

www.ohbytutondo.com